

Smart HP Microwell

Руководство по сопряжению:

1. Если у вас еще нет зарегистрированной учетной записи, в качестве первого шага необходимо создать его, чтобы войти в приложение и управлять тепловым насосом.
2. Нажмите кнопку «**New User**», затем введите свой адрес электронной почты и пароль для использования, затем нажмите кнопку «**Submit**».
3. В ближайшее время вы получите электронное письмо со ссылкой для активации. Откройте ссылку и активируйте свою учетную запись в приложении *Smart HP Microwell*.
4. Теперь для входа, Вам необходимо ввести свой адрес электронной почты и пароль в поля приложения и нажать кнопку «Login».




Нажмите кнопку «New User» и введите свои данные, затем активируйте свою учетную запись, открыв ссылку для активации в полученном письме.




Введите свои данные в поля и войдите в приложение.


5. Далее Вы перейдёте к списку добавленных устройств. Если система не обнаружит ни одного устройства, Вам необходимо будет нажать кнопку «**Add new device**» и перейти к функции выбора сети WIFI (если вы подключены к ней, она будет добавлена автоматически), ввести пароль и нажать «**Setting device**».



6. *iOS*: Для сопряжения устройств необходимо, в период выделенного временого промежутка, нажать и удерживать кнопку на модуле раздачи WIFI на протяжении 3 секунд (индикатор WIFI должен быстро мигать).
   Android: Для сопряжения устройств необходимо, при появлении подменю „**Configuring device**“, нажать и удерживать кнопку на модуле раздачи WIFI на протяжении 3 секунд (индикатор WIFI должен быстро мигать).
7. Спустя несколько секунд появится окно, в которое вы сможете ввести название вашего теплового насоса.
8. После этого приложение завершит процесс сопряжения, а тепловой насос станет доступным и будет готовым к использованию.



Описание светодиодных индикаторов на WIFI модуле:




Светодиодный индикатор питания: красный цвет указывает на то, что тепловой насос включен.

Светодиодный индикатор WIFI: при отсутствии подключения к маршрутизатору, светодиод медленно мигает. При нажатии и удержании кнопки в течение 3 секунд во время сопряжения, светодиод быстро мигает. При подключении к маршрутизатору, светодиод постоянно горит.

Светодиодный индикатор соединения: при наличии проводной связи между платами, светодиод мигает соответствующим образом, при отсутствии связи, светодиод гаснет спустя 2 минуты.

Краткое объяснение функций списка устройств:




Демо версия. Приложение можно просматривать и изучать функции без добавления какого-либо устройства.

Список тепловых насосов, связанных с учетной записью.

Список устройств


Список неисправностей / ошибок работы теплового насоса

Сбросить пароль пользователя, функции "поделиться", "про", "выход".



<u>Примечание:</u> Функции рабочих температур полезны при техническом обслуживании.
<u>Примечание:</u> Функции параметров системы - изменение предустановленных настроек может привести к нежелательным проблемам производительности теплового насоса, неэффективности, неисправности, отказу или повреждению. Изменение необходимо производить в присутствии обученного техника!!
<u>Примечание:</u> При просмотре настроек теплового насоса приложению иногда требуется некоторое время для синхронизации с сервером и перезагрузки настроек, поэтому пользователю придётся немножко подождать. Это нормально состояние и каждый раз время ожидание зависит от качества сети.


Неисправности:
В случае возникновения неисправностей на главном экране появится желтый треугольник. При нажатии открывается раздел с списком всех неисправностей и их описанием. Если пользователю необходимо вернуться на главный экран, он может перейти в раздел «**Smart**», и открыть функцию со списком устройств, а затем выбрать тепловой насос.




Удаление устройства из учетной записи:

iOS: В разделе список устройств выбрав необходимый тепловой насос и передвинув его значок влево появится кнопка «**Delete**».
Android: В разделе список устройств нажав и удерживая ярлык необходимого теплового насоса появится всплывающее окно для удаления.

iOS: для удаления передвиньте значок



Android: для удаления нажмите и удерживайте значок



Скачать приложение можно в App Store и Google Market
https://itunes.apple.com/sk/app/smart-hp-microwell/id1435418165?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scinan.Microwell

